

Liste des contrôleurs MIDI (en rouge les plus utilisés) :

PC#	Contrôleur MIDI	PC#	Contrôleur MIDI	PC#	Contrôleur MIDI	PC#	Contrôleur MIDI
0	Bank Select MSB	32	Bank Select LSB	64	Sustain Pedal	96	Data Increment
1	Modulation	33	Modulation LSB	65	Porta Pedal	97	Data decrement
2	Breath Control	34	Breath Control LSB	66	Sostenuto Pedal	98	NRPN LSB
3	Control 3	35	Aftertouch LSB	67	Soft Pedal	99	NRPN MSB
4	Foot Control	36	Foot Control LSB	68	Legato Footswitch	100	RPN LSB
5	Portamento Time	37	Portamento Time LSB	69	Hold Pedal 2	101	RPN MSB
6	Data Entry MSB	38	Data Entry LSB	70	Sound Variation	102	Control 102
7	Volume	39	Volume LSB	71	Resonance	103	Control 103
8	Balance	40	Balance LSB	72	Release Time	104	Control 104
9	Control 9	41	Control 41(Control 9 LSB)	73	Attack Time	105	Control 105
10	Pan	42	Pan LSB	74	LPF Cutoff	106	Control 106
11	Expression	43	Expression LSB	75	Control 75	107	Control 107
12	Control 12	44	Control 44(Control 12 LSB)	76	Control 76	108	Control 108
13	Control 13	45	Control 45(Control 13 LSB)	77	Control 77	109	Control 109
14	Control 14	46	Control 46(Control 14 LSB)	78	Control 78	110	Control 110
15	Control 15	47	Control 47(Control 15 LSB)	79	Control 79	111	Control 111
...	...	54	...	...	...	...	...
23	Control 23	55	Control 55(Control 23 LSB)	87	Control 87	119	Control 119
24	Control 24	56	Control 56(Control 24 LSB)	88	Control 88	120	All Sound off
25	Control 25	57	Control 57(Control 25 LSB)	89	Control 89	121	Reset all Controllers
26	Control 26	58	Control 58(Control 26 LSB)	90	Control 90	122	Local Control
27	Control 27	59	Control 59(Control 27 LSB)	91	Reverb	123	All Note off
28	Control 28	60	Control 60(Control 28 LSB)	92	Tremolo depth	124	Omni Mode off
29	Control 29	61	Control 61(Control 29 LSB)	93	Chorus Depth	125	Omni Mode on
30	Control 30	62	Control 62(Control 30 LSB)	94	Detune	126	Mono Mode on
31	Control 31	63	Control 63(Control 31 LSB)	95	Phaser Depth	127	Poly Mode on